







divar 55 PL 55 / cs 55



update: 08.07.2015

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
1	390 1802 012	Stromkabel	power cord
2	0109 1106	Sechskantstiftschlüssel	hexagon stud wrench
3	390 1802 013	Kohlebürstenfeder	carbon bush spring
4	390 1802 014	Kohlebürstenhalter	carbon bush holder
5	390 1802 015	Motorgehäuse	Motor housing
6	390 1802 016	Kabelschutz	Rubber protector tube
7	390 1802 017	Zugentlastung	Cord pressing plate
8	0279 8123	Schraube 4.2x13	Screw 4.2x13
10	390 1802 020	Griff	handle
12	390 1802 022	Stator	stator
14	390 1802 024	Abdeckung	front cover
16	390 1802 026	Schalter	switch
18	390 1802 028	Schaltknopf	switch button
19	390 1802 029	Sperrtaste	locking button
20	390 1802 030	Feder	reset spring
21	390 1802 031	Feder	locking button spring
22	390 1802 032	Feder	switch button spring
24	390 1802 034	Kohlebürsten (Satz = 2 Stück)	carbon brushes (set = 2 pcs.)
25	390 1802 035	Abdeckung	back cover
26	390 1802 036	Gummihülse für Lager	rubber sleeve for bearing
27	390 1802 037	Lager	bearing
28	390 1802 038	Anker	rotor
29	390 1802 039	Lager	bearing
30	390 1802 040	Sperrhebel	shaft locking part
31	390 1802 041	Feder für Sperrhebel	spring for lock bar
33	0209 1224	Zylinderschraube	head screw
34	390 1802 043	Sperre	cutting lock
35	390 1802 044	Getriebegehäuse	gear box
38	390 1802 047	Schraube	screw
39	390 1802 048	Getriebedeckel	gear box cover
40	390 1802 049	Senkkopfschraube M5x8	flat head countersunk scrws with cross recess
41-42	390 1802 050	Welle	shaft
43	390 1802 052	Lagergehäuse	bearing cover
44	390 1802 053	Schraube	screw
45	0640 6002	Rillenkugellager 6002	bearing 6002
46	390 1802 055	Sicherungsring A32	retaining ring for shaft
48	390 1802 057	Gehäuse	frame

divar 55 PL 55 / cs 55



update: 08.07.2015

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
49	390 1802 058	Schraube	pivot pin
50	390 1802 059	Feder	spring
51	390 1802 060	Federhalter	spring holder
52	390 1802 061	Spaltkeilhalter	iving knife holder
53	390 1802 062	Spaltkeil	iving knife
54	0209 1236	Zylinderschraube	head screw
55	390 1802 704	Sägeblatt Ø160/20/2,4 Z24 Standard	
55	390 1802 705	Sägeblatt Ø160/20/2,2 Z48	
56	390 1802 064	Absaugstutzen	dust connector
57	390 1802 065	Gehäuseabdeckung	frame cover
58	390 1802 066	Schraube	screw
59	0279 9133	Senkschraube	countersunk screw
60	390 1802 067	äußerer Sägeblattflansch	outer sawblade flange
61	390 1802 068	innerer Sägeblattflansch	inner sawblade flange
62	390 1802 069	Bundschraube	screw
63	390 1802 070	Feder	spring
64	390 1802 071	Verbindungsstange	connecting rod - iving knife
66	390 1802 073	Zeiger	pointer
68	390 1802 075	Lenker	guider
69	390 1802 076	Skala	depth scale
70	390 1802 077	Druckteil	pressing part
71	390 1802 078	Drehgriff	knob
72	0209 1235	Zylinderschraube M6x12	cylinder head screw M6x12
73	0201 2504	Scheibe	washer
74	390 1802 080	Drehknopf	knob
75	0209 1236	Zylinderschraube	head screw
76	390 1802 081	Verstellknopf	knob
77	390 1802 082	linkes Schwenkteil	left tilting guider
78	390 1802 083	Bodenplatte	bottom plate
79	390 1802 084	rechtes Schwenkteil	right tilting guider
80	390 1802 085	Gewindestift für 45° Anschlag	grub screw for 45° stop
Teil o. Abb.	02091315	Gewindestift für 90° Anschlag	grub screw for 90° stop
Schiene / Rail			
1	390 1802 086	Gummileiste	bottom rubber strip
2	390 1802 087	Schaumstoffstreifen	bottom rubber foam strip
3	390 1802 701	Führungsschiene 1400 mm	guiding rail 1400 mm
3	390 1802 748	Führungsschiene 700 mm	guiding rail 700 mm
4	390 1802 089	Kunststoffstreifen mit Kleber gelb RAL1023	top plastic strip with glue yellow RAL1023
4	390 1802 094	Kunststoffstreifen mit Kleber blau RAL5010	top plastic strip glue blau RAL5010
5-6	390 1802 703	Kippschutz	anti-fall-over
7-8	390 1802 090	Rückschlagsicherung	stopper
9-12	390 1802 091	Schraubzwinge	clamp
13-14	390 1802 092	Schienenverbinder	rail connector
14	390 1802 093	Gewindestift M6x6	headless pin